










**FABER**





## Dálkové ovládání AH

Návod k použití

Dálkové ovládání kopíruje funkce ovládacího panelu na Vašem odsavači par. Zobrazené symboly jsou pouze obecné a od symbolů na ovládacím panelu digestoře se mohou lišit.

LED kontrolka	Jedno červené bliknutí: příkaz odeslán v IR módu.
	Jedno zelené bliknutí: příkaz odeslán v propojeném K-link módu.
	Bliká červeně: vybitá baterie.
	Krátkým stisknutím zapnete/vypnete motor
	Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete Air Hub. Zapíná UV lampu a ventilátor na minimální výkon. Po 24 hodinách se UV lampy i ventilátor automaticky vypnou.
	Krátkým stisknutím zvýšíte rychlost motoru.
	Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete Air Hub denní mód. Zapíná UV lampu a ventilátor na maximální výkon. Po 2 hodinách se UV lampy i ventilátor automaticky vypnou.
	Krátkým stisknutím snížíte rychlost motoru
	Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete Air Hub noční mód. Zapíná UV lampu a ventilátor na minimální výkon v 24 hodinovém cyklu, kdy je 5 hodin zapnuto a následujících 19 hodin vypnuto. Po 7 dnech se noční mód automaticky deaktivuje.
	Krátkým stisknutím aktivujete/deaktivujete intenzivní rychlost motoru.
	Dlouhým stisknutím (po dobu 3 vteřin) aktivujete/deaktivujete AUTO režim
	Krátkým stisknutím měníte intenzitu osvětlení mezi plnou intenzitou, sníženou intenzitou (umožňuje-li to Váš odsavač) a vypnutým stavem
	Dlouhým stisknutím (po dobu 3 vteřin) přepínáte osvětlení mezi 5 teplotními odstíny (pouze pokud to Váš odsavač podporuje).
	<b>Funkce doběhu</b> Krátkým stisknutím aktivujete/deaktivujete funkci doběhu (automatické vypnutí odsavače po 30 minutách)
	<b>Funkce 24h</b> Dlouhým stisknutím (po dobu 3 vteřin) aktivujete/deaktivujete mód v režimu výměny vzduchu, kdy v 24 hodinovém cyklu deset minut z každé hodiny dochází k odvětrání.
	Viz. návod k odsavači.

		<p><b>K-link mód</b>  Dlouhým stiskem obou tlačítek (po dobu 5 vteřin) přepnete dálkový ovladač do rádiového módu (znemožní infračervené ovládání). Úspěšné přepnutí je signalizováno zeleným probliknutím kontrolky 4X.  Infračervený mód je nastaven z výroby.</p>
		<p><b>Párování dálkového ovladače s odsavačem</b>  Dlouhým stiskem obou tlačítek (po dobu 5 vteřin) aktivujete proces párování dálkového ovladače s odsavačem. Úspěšné spojení je indikováno na odsavači (viz. návod k odsavači).  Pro potvrzení stiskněte kterékoliv tlačítko.</p>
		<p><b>Konfigurace Wi-Fi</b>  Dlouhým stiskem obou tlačítek (po dobu 5 vteřin) aktivujete/deaktivujete proces nastavení Wi-Fi.</p>
		<p><b>Zrušení párování s odsavačem</b>  Dlouhým stiskem obou tlačítek (po dobu 5 vteřin) zrušíte párování s odsavačem.</p>
		<p><b>INFRA-ČERVENÝ mód</b>  Dlouhým stiskem obou tlačítek (po dobu 5 vteřin) přepnete dálkový ovladač do infra-červeného módu (znemožní rádiové ovládání). Úspěšné přepnutí je signalizováno červeným probliknutím kontrolky 4X.</p>
		<p><b>Tovární nastavení</b>  Dlouhým stiskem obou tlačítek (po dobu 5 vteřin) uvedete dálkový ovladač do továrního nastavení. Úspěšné resetování je signalizováno zeleným probliknutím kontrolky 2X.</p>
		<p><b>K-link Párování</b>  Dlouhým stiskem (po dobu 5 vteřin) spustíte proces párování varné desky s odsavačem. Nejprve proveďte párování dálkového ovladače s odsavačem.</p>
		<p><b>Wi-Fi připojení</b>  Dlouhým stiskem (po dobu 5 vteřin) aktivujete/deaktivujete připojení Wi-Fi.</p>

- Dálkové ovládání je napájeno dvěma 3V bateriemi CR2032.
  - Nenechávejte dálkové ovládání v blízkosti tepelných zdrojů.
-  Nevyhazujte použité baterie do životního prostředí, ale uložte je do speciálních kontejnerů.
- Nebezpečí exploze pokud je baterie vyměněna za nesprávný typ.
  - Vystavení baterií vysokým teplotám a/nebo nízkému tlaku může způsobit jejich explozi nebo únik hořlavých tekutin nebo plynů.



**Varování:** Nebezpečí chemického popálení. Chraňte baterie před dětmi.

Tento výrobek obsahuje knoflíkovou lithiovou baterii. Spolknutí lithiové baterie může způsobit vážné vnitřní popáleniny a již za pouhé 2 hodiny může dojít k úmrtí. Prostor pro baterie vždy zcela zajistěte. Pokud prostor pro baterie nejde bezpečně zavřít, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a chraňte je před dětmi. Pokud si myslíte, že mohly být baterie spolknuty, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Baterie musí být řádně zlikvidovány, včetně toho, aby byly chráněny před dětmi.

I použité články mohou způsobit zranění.